

HPE25 - Orientação para transporte

Para o transporte é importantíssimo seguir o posicionamento de amarração. O HPE25 deve ser fixado na carreta por cintas com catraca passadas lateralmente sobre o barco, forradas com feltro e localizadas:

- sob o guarda mancebo, na ultima parte do mesmo, a ré
- a frente da cabine



Também devem ser utilizadas 2 cintas no bulbo na quilha. Fixadas lateralmente a vante da lamina da quilha e a ré da lamina da quilha.

No bulbo sempre deve ser utilizando forração de feltro com E.V.A nas cintas, tomando o cuidado de não deixar o E.V.A em contato com a pintura a fim de não danificar a pintura do barco.

A cintas devem estar bem fixadas, porem evitando pressão excessiva sobre a embarcação e bulbo.



Entre a lamina da quilha e casco, deve ser colocado feltro, fixando com fita adesiva.

